

ВСЕСОЮЗНОЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

РАЗНОЭКСПОРТ

МОСКВА

Технические

КАМНИ

Вы можете купить у нас камни разных видов, для всевозможных механизмов и точных приборов в качестве подшипников и опор, например :

- Для 1. аналитических весов;
2. компараторов;
3. оптиметров;
4. гальванометров;
5. тахометров;
6. самопишущих и других точных измерительных приборов.

Точные технические камни изготавливаются из агата, яшмы и синтетического корунда.

Особо широкое применение имеют камни из синтетического корунда, обладающего, как известно, значительными преимуществами по сравнению с рядом других минералов, меньшим коэффициентом трения, значительной твердостью (9 единиц) и износоустойчивостью. Рубин и лейкосапфир являются разновидностью корунда. Агат и яшма — разновидности кварца. Окрашены в различные цвета. Технические камни изготавливаются из лучших сортов агата и яшмы.

Изделия, получаемые из камней (штулки, подпятники, призмы, матрицы, наконечники и др.), полностью удовлетворяют требованиям технических условий и чертежам и придают механизму изящный вид.


Кроме того, Вы можете заказать любые другие интересующие Вас технические камни.

Упаковка камней производится в специальной таре, предохраняющей камни от механических повреждений при нормальных условиях транспортировки.

№№ П/П	Размеры в мм					Материалы
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>d</i>	<i>B</i>	<i>D</i> ¹	
1	1,5	0,0	0,4	0,15—0,25	0,7—0,9	Агат
2	1,8	"	0,5	"	0,8—1,0	"
3	"	"	0,8	"	1,1—1,3	"
4	2,2	"	1,0	"	1,3—1,5	"
5	2,5	1,0	0,6	3,3—0,4	1,2—1,4	"
6	"	1,8	1,0	0,2—0,3	1,4—1,6	"
7	3,0	2,0	"	0,4—0,5	1,8—2,0	"
8	5,0	1,5	1,8	0,5—0,6	2,8—3,0	"
9	1,5	0,0	0,4	0,15—0,25	0,7—0,9	Корунд
10	1,8	"	0,5	"	0,8—1,0	"
11	"	"	0,8	"	1,1—1,3	"
12	2,2	"	1,0	"	1,3—1,5	"
13	2,5	1,0	0,4	0,3—0,4	1,0—1,2	Агат
14	"	1,8	0,6	"	1,2—1,4	"
15	1,5	0,5	0,3	0,1—0,2	0,5—0,7	Корунд

Втулки Т—103 служат подшипниками в механизмах различных приборов.


Изготавливаются также втулки двухмасленные. При заказе необходимо указать потребное количество масленок.



ВТУЛКИ / без масленки / Т—105

№№ П/П	Размеры в мм			Материалы
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>d</i>	
1	3,0	1,0	1,0	Агат
2	"	2,0	"	"
3	4,0	2,0	"	"
4	2,0	0,6	0,45	"
5	2,2	0,8	0,6	"


Втулки Т—105 служат подшипниками в механизмах различных приборов.




ПОДПЯТНИКИ / с коническим кратером / Т—101

№№ П/П	Размеры в мм				Материалы
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	
1	1,5	1,0	0,35	0,1—0,15	Агат или корунд
2	"	"	"	0,15—0,2	Агат или корунд
3	"	"	"	0,2—0,25	Корунд или агат
4	"	"	"	0,25—0,3	"
5	2,5	2,0	0,6	0,15—0,2	Агат
6	"	"	"	0,2—0,3	"
7	"	"	"	0,3—0,4	"
8	"	"	"	0,4—0,5	"
9	"	"	1,00	0,15—0,25	"
13	4,0	4,5	1,20	0,3—0,4	"


Подпятники Т—101 служат спорами в механизмах различных приборов.





№ п/п	Размеры в мм				Материал
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	
1	2,5	2,0	0,4	0,5 - 0,6	Агат
2	...	...	...	0,6 - 0,7	..
3	...	...	...	0,7 - 0,8	..
4	...	...	...	0,8 - 0,9	..
10	2,5	1,5	0,3	1,3 - 1,4	Корунд
11	4,0	2,0	0,75	1,8 - 1,92	Агат
12	2,5	2,0	0,60	0,6 - 0,7	..


Подпятники Т — 102 служат опорными в механизмах различных приборов.



ПОДПЯТНИКИ двухсферные С — 031

№ п/п	Размеры в мм						Материал
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>F</i>	<i>f</i>	<i>R₁</i>	<i>R₂</i>	
1	2,5	2,0	0,10	0,40	1,7 - 1,8	0,16 ± 0,50	Агат

Подпятники С — 031 служат опорными в механизмах различных приборов.




ПОДУШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ срезом Т-118

№ п/п	Размеры в мм				Материал
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	
1	2,0	2,0	1,1	1,5	Агат
2	2,5	2,0	1,1	2,2	..
3	4,0	4,0	2,5	3,0	..

Подушки цилиндрические Т — 118 служат опорными частями различных приборов.

№№ П/П	Размеры в мм			Материалы
	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>b</i>	
1	6,0	3,0	3,0	Агат
2	10,0	3,2	"	"
3	"	4,0	4,0	"
4	12,0	5,0	"	"
5	14,0	7,0	6,0	"
6	24,0	4,0	4,0	"


Призмы Т—119 служат опорной частью различных весов.



ПОДУШКИ / с пазом / Т—116

№№ П/П	Размеры в мм				Материалы
	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
1	8,0	10,0	7,5	5,0	Яшма
2	10,0	10,0	7,5	5,0	"
3	12,0	10,0	7,5	5,0	"
4	15,0	10,0	7,5	5,0	"


Подушки Т—116 служат опорной частью различных весов.




ПОДУШКИ / с пазом и прорезью / Т—117

№№ П/П	Размеры в мм						Материалы
	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>h</i>	
1	10,0	10,0	7,5	5,0	3,0	2,5	Яшма


Подушки Т—117 служат опорной частью различных весов.





№ п/п	Размеры, мм		Материал
	<i>D</i>	<i>H</i>	
1	200	200	Ал
2	500	100	Ал
3	400	150	Ал
4	100	200	Ал
5	500	500	Ал
6	100	0,5	Кварц
7	100	0,5	Ал
8	100	0,5	Ал
9	200	0,5	Ал
10	200	0,5	Ал
11	200	200	Ал
12	600	600	Ал
13	200	0,5	Кварц
14	200	200	Ал


14 — рядные камни — 106 штук, из одной ошей в различных размерах.



ОПОРНЫЕ КАМНИ Т 110

№ п/п	Размеры, мм				Материал
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>r</i>	<i>d</i>	
1	200	200	200	200	Ал
2	200	200	200	200	Ал

Опорные камни Т 110 служат опорой ошей в различных размерах.



ТРАПЕЦЕВИДНЫЕ ПОДУШКИ Т—114


№ п/п	Размеры, мм				Материал
	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>d</i>	α	
1	100	50	20	60°	Ал
2	110	50	20	10°	Ал
3	250	100	100	20°	Ал
4	120	50	100	10°	Ал

Трапецевидные подушки Т—114 служат опорной частью рт...

ПЛОСКИЕ ПОДУШКИ Т—115

№№ п/п	Размеры в мм				Материалы
	<i>L</i>	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>r</i>	
1	16,0	5,0	1,5	2,5	Агат


Плоские подушки Т—115 служат опорной частью различных весов.



НАКОНЕЧНИКИ ПЛОСКИЕ С—264

№№ п/п	Размеры в мм			Материалы
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>F</i>	
1	2,5	2,5	0,8	Агат


Наконечники плоские С—264 служат деталью в мерительных приборах индикаторного типа.




НАКОНЕЧНИКИ СФЕРИЧЕСКИЕ С—263

№№ п/п	Размеры в мм			Материалы
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>R</i>	
1	3,45	2,5	1,73	Агат


Наконечники сферические С—263 служат деталью в мерительных приборах индикаторного типа.





№ П	Размеры в мм			Материалы
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>d</i>	
1	10	9	1,80	Алат
2	..	..	1,85	..
3	..	..	1,90	..
4	..	..	1,95	..
5	..	..	2,00	..
6	..	..	2,05	..
7	..	..	2,10	..
8	..	..	2,15	..
9	..	..	2,20	..
10	..	..	2,25	..
11	..	..	2,30	..
12	..	..	2,40	..
13	..	..	2,50	..
14	..	..	2,70	..
15	..	..	2,80	..
16	15	10	3,05	..
17	..	..	3,10	..
18	..	..	3,50	..
19	..	..	3,60	..
20	..	..	3,70	..
21	..	..	4,10	..
22	..	..	4,15	..
23	..	..	4,50	..
24	..	..	4,55	..
25	..	..	4,60	..
26	..	..	4,65	..
27	..	..	4,70	..
28	..	..	4,75	..
29	..	..	4,80	..
30	..	..	6,00	..
31	..	..	3,75	..
32	..	..	3,10	..
33	10	9	1,70	..
34	..	..	2,35	..
35	..	..	2,65	..
36	..	..	2,85	..

Матрицы Г — 126 служат для протягивания грифеля ка-
рандашей.



МАТРИЦЫ С - 327


№ П	Размеры в мм			Материалы
	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>d</i>	
1	10	10	2,10	Алат
2	..	..	2,20	..
3	..	..	2,30	..
4	..	..	2,40	..
5	..	..	2,50	..
6	..	..	2,60	..
7	..	..	2,90	..
8	..	..	3,10	..
9	20	..	2,30	..
10	..	..	2,40	..
11	..	..	2,50	..
12	..	..	2,60	..
13	..	..	2,70	..
14	..	..	2,90	..
15	..	..	3,95	..
16	..	20	3,95	..
17	..	..	4,50	..
18	..	..	2,70	..

Матрицы С — 327 служат для протягивания грифеля ка-
рандашей.

СПИСОК ЗАМЕЧЕННЫХ ОПЕЧАТОК

Таблица или чертёж	Напечатано	Следует читать
Таблица "Опорные камни Т-110"	d	α
Чертёж к таблице: "Плоские подушки Т-115"	p	d

Тип. Внешторгиздата. Заказ № 191—2399



STAT

Внешторгиздат

Заказ № 191

Издано в Советском Союзе